



## **KURZVERLEGEANLEITUNG HYPERTECTUM REPARATURSET**

1.  
Die Oberfläche von Öl, Fett, Wachs, Zementmilch, Moos, Flechten und losen Teilen zu reinigen und anschließend mit unserem UNIVERSAL PRIMER® zu grundieren, wobei auf den Verbrauch von 0,15 l je 1 m<sup>2</sup> Oberfläche zu achten ist.
2.  
Risse, Löcher, Dehnungsfugen (falls vorhanden) sollten mit unserer TECTFLEX®-Masse abgedichtet und anschließend mit GEOTEXTIL® verstärkt werden (Hinweise zur Verwendung einzelner Produkte finden Sie in den jeweiligen Produktanwendungsblättern und die Details in den Produktdatenblättern).
3.  
HYPERTECTUM AR® mit Rolle, Bürste, Gummiwischer.  
Der Verbrauch des Produkts für die erste Schicht beträgt 0,6-0,8 kg/m<sup>2</sup>.
4.  
Das Verfahren nach Punkt 3 nach vollständiger Aushärtung der Beschichtung (je nach Witterung nach 18 bis 48 Std.) mit wiederholen, indem die Deckschicht des HYPERTECTUM AF®-Systems aufzutragen ist.
5.  
Das Produkt mit Rolle, Bürste, Gummirakel auftragen. Für eine zweite Schicht ist ebenfalls 0,6-0,8 kg/m<sup>2</sup> Produkt zu verwenden.

